
DELTA DORE

Lifedomus

Aiphone IS-IPDV

29/01/2018



Versiones

Versión	Fecha	Autor	Comentarios
1.0	03/10/2013	CDEK	Versión inicial
1.1	08/08/2014	JL	Adición del apartado 1.2.2 : uPnP a OFF
1.2	29/01/2018	CJ	Nueva normativa

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

Índice

Versiones 2
Índice 3
1 Configuración 4
1.1 Configurador Lifedomus 4
1.2 Configuración web de Aiphone 6
1.2.1 Programación de red: Individual 6
1.2.2 Programación de red: Común 7
1.2.3 Registro del grupo/emplazamiento 8
1.2.4 Registro de la unidad IP 8
1.2.5 Registro de puestos 9
1.2.6 Parámetros de puesto avanzados 10
1.2.7 Actualización del sistema 11
2 Uso del videoteléfono Aiphone IS-IPDV en el restitutivo Lifedomus 12
3 FAQ (Preguntas más frecuentes) 13
3.1 Cuando descuelga el videoteléfono, la voz de su interlocutor está muy atenuada (Windows 7) 13

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

1 Configuración

Empiece ejecutando el configurador *Lifedomus CS* para acceder a la configuración del audio-videoportero *Aiphone IS-IPDV*.

1.1 Configurador Lifedomus

Una vez elegido un *«Emplazamiento»* a configurar, seleccione el tema *«Multimedia»* y la categoría *«Videoteléfono»* como se muestra a continuación.




Fig. 1. Selección del tema «Multimedia»



Fig. 2. Selección de la categoría «Videoteléfono»

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

Las siguientes etapas le permitirán configurar rápidamente su *Aiphone IS-IPDV* en *Lifedomus*:

- Cree un nuevo Videoteléfono haciendo clic en el botón «+» de la interfaz. Aparece un nuevo equipo en la interfaz.



Este equipo se compone de tres botones. El botón *«ojo»* para visualizar la imagen del videoportero después de la configuración, el botón *«lápiz»* para editar la configuración del videoteléfono. y el botón *«cruz»* para eliminar este equipo.

- Edite la configuración del nuevo videoteléfono con la ayuda del botón *«lápiz»*. Aparece la página principal de configuración.




Fig. 3. Página principal de configuración del videoteléfono Aiphone IS-IPDV

- Introduzca un nombre explícito que aparecerá en la ventana *«Videoteléfono»* del restitutivo
- Seleccione el tipo: *Aiphone IS-IPDV*
- Inicie la exploración de equipos *Aiphone* pulsando el botón *«flechas»*. Al cabo de unos segundos, su videoteléfono aparecerá en la lista de equipos *Aiphone*.
    - Seleccione su videoteléfono *Aiphone IS-IPDV*
    - Introduzca la **cuenta/contraseña** de administrador del videoteléfono y valide.

⚠ *Los equipos Aiphone tienen un nombre de usuario/contraseña de administrador por defecto:* ***aiphone/aiphone***.

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.



Fig. 4. Página principal de configuración del videoteléfono Aiphone IS-IPDV

Aparece en la interfaz la configuración por defecto del portero:

- Anote la dirección IP del videoteléfono *Aiphone* **[VAR-1].**
- Cumplimente el campo «contraseña de conexión». Se utilizará en la interfaz de configuración web del videoteléfono *Aiphone* **[VAR-2].**
- Anote la dirección MAC del servidor *Lifedomus*. Se utilizará en la interfaz de configuración web del videoteléfono *Aiphone* **[VAR-3]**.
- Valide el formulario del videoteléfono.

1.2 Configuración web de Aiphone

En un navegador web, introduzca la url siguiente, utilizando la dirección IP del videoteléfono:

https://[VAR-1]

Tras introducir la **cuenta/contraseña** de administrador del videoteléfono y seleccionar el idioma:

1.2.1 Programación de red: Individual

- Haga clic en «Programación de red: Individual», en la categoría «Programación de red».
- El campo «Unidad anfitriona» debe estar activado.
- Cumplimente el campo «Nombre del sistema»
- El campo *«Contraseña de conexión»* debe ser idéntico a [VAR-2].
- Pulse el botón «Almacenar temporalmente».

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.





Fig. 5. Página «Programación de red: Individual»

1.2.2 **Programación de red: Común**

- Asegúrese de que UPnp esté en OFF.



© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

1.2.3 Registro del grupo/emplazamiento

- Haga clic en «Registro del grupo/emplazamiento», en la categoría «Programación del sistema».
- Cree el emplazamiento número 2.
- El campo *«Grupo/Emplazamiento»* debe estar establecido en *«Emplazamiento»*.
- El campo *«Dirección IP»* debe corresponder a la dirección IP del servidor *Lifedomus*.
- Especifique «15060» en el campo «número de puerto».
- Especifique [VAR-2] en el campo *«contraseña de conexión»*.
- Active el comando de apertura de puerta.
- Pulse el botón «Almacenar temporalmente».




Fig. 6. Página «Registro del grupo/emplazamiento»

1.2.4 Registro de la unidad IP

- Haga clic en «Registro de la unidad IP», en la categoría «Programación del sistema».
- Sitúese en el emplazamiento número 2.
- El campo *«Tipo de puesto»* debe estar establecido en *«Puesto maestro PC»*.
- El campo *«Dirección MAC»* debe corresponder a la dirección MAC del servidor *Lifedomus* **[VAR-3]**. No olvide insertar el carácter de separación «: » cada dos caracteres.
- Por ejemplo, especifique *«servidor Lifedomus»* en el campo *«Nombre de unidad»*.
- Especifique un rango de puertos sin utilizar.

⚠ Es importante dejar el valor por defecto de los números de puerto para el portero Aiphone, es decir 50900-50902.

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

- Pulse el botón «Almacenar temporalmente».




Fig. 7. Página «Registro de la unidad IP»

1.2.5 **Registro de puestos**

- Haga clic en «Registro de puestos», en la categoría «Programación del sistema».
- Sitúese en el emplazamiento número 2.
- Cumplimente el campo *«Número de puesto»* en *«002»*.
- Por ejemplo, especifique *«Servidor Lifedomus»* en el campo *«Nombre de puesto»*.
- Pulse el botón «Almacenar temporalmente».

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.




Fig. 8. Página «Registro de puestos»

1.2.6 **Parámetros de puesto avanzados**

- Haga clic en «Parámetros de puesto avanzados», en la categoría «Programación del sistema».
- Active la casilla de la línea del portero Aiphone (línea 1).
- Haga clic en el botón «Parámetros avanzados» situado a la derecha de la interfaz; aparece la página 2.
- Haga clic en el botón «Puestos llamados»; aparece la página 3.
- Haga clic en el botón «Referencia»; aparece la página 4.
- Active la línea del puesto «Servidor Lifedomus».
- Haga clic en el botón «Cerran» de la página 4.
- Haga clic en el botón «Cerran» de la página 3.
- Haga clic en el botón «Cerran» de la página 2.
- Pulse el botón «Almacenar temporalmente».

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.




Fig. 9. Página «Parámetros de puesto avanzados»

1.2.7 **Actualización del sistema**

- Haga clic en *«Actualización del sistema»* en la parte inferior izquierda del menú principal.
- Haga clic en el botón *«Actualizar»*.

El videoteléfono se reiniciará en el plazo de un minuto y será funcional en *CS y DS*.

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

2 Uso del videoteléfono Aiphone IS-IPDV en el restitutivo Lifedomus

A continuación se muestra la ventana de visualización del videoteléfono en el restitutivo Lifedomus.

En la cinta inferior cabe destacar:

- El icono *«Teléfono»* que permite responder durante una llamada. Este icono pasa de rojo a verde durante una comunicación.
- El icono *«puerta»* para iniciar la apertura/cierre de puerta.
- El icono *«altavoz»* para gestionar el volumen de las llamadas en el restitutivo.



Fig. 10. Ventana de visualización del videoteléfono Aiphone IS-IPDV en el restitutivo Lifedomus

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.

3 FAQ (Preguntas más frecuentes)

3.1 Cuando descuelga el videoteléfono, la voz de su interlocutor está muy atenuada (Windows 7)

Asegúrese de que no se trata de un ajuste automático de Windows para las comunicaciones.

- Acceda al «Panel de configuración»
- Seleccione «Hardware y audio»
- Seleccione «Administrar periféricos de audio» en «Sonido»
- Seleccione la pestaña *«Comunicaciones»*
- Compruebe que la opción *«No hacer nada»* está seleccionada correctamente




Fig. 11. Gestión de las comunicaciones en Windows 7

© *Copyright Delta Dore*. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.