

Lifedomus Módulo universal de escucha

31/01/2018

Versión 1.1



© Copyright Delta Dore. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.



Índice

Índice		.3
Módul	o universal de escucha	.4
1	Presentación	4
2	Conector HTTP	4
3	Equipo «Universal Listen»	5
4	Conector UDP	6
5	Ejemplo: Iniciar un escenario sobre la detección de movimiento por la cámara	6
5.1	Configuración de la cámara Axis	.6
	5.1.1 Detección de movimiento	7
	5.1.2 Configuración del Event Server	9
	5.1.3 Configuración del evento	9
5.2	Configuración Lifedomus	11



Módulo universal de escucha

1 Presentación

Existen 2 modos de funcionamiento para el módulo universal: el servidor Lifedomus que se conecta a un módulo para comunicar, o un módulo exterior que se conecta al servidor Lifedomus para comunicar. El 1^{er} modo se describe en la guía «Conector Universal IP/RS».

En el 2° modo, los módulos podrán enviar solicitudes WEB o tramas UDP al servidor Lifedomus, lo cual permite iniciar escenarios o transformar la interfaz.

2 Conector HTTP

El principio de HTTP es utilizar la URL siguiente para enviar mensajes al servidor Lifedomus:

https://Dirección_IP_del_servidor_Lifedomus:8443/UniversalListen?trame=DATA

donde:

Dirección_IP_del_servidor_Lifedomus corresponde a la dirección IP del servidor Lifedomus en la red local, trama es el nombre del parámetro por defecto (también podrá usar otros nombres de parámetros), y DATA es el mensaje a enviar.

Para poder usar esta URL para comunicar con el servidor Lifedomus, antes hay que crear el conector para que las solicitudes tengan éxito.

Puede crearlo en el módulo conector, no hay parámetros particulares para este conector.





3 Equipo «Universal Listen»

Como para cada protocolo en Lifedomus, para poder explotar un conector, hay que utilizar un equipo. En el marco de este módulo, hay que utilizar únicamente el equipo «Universal de escucha».

Una vez asociado el conector a este equipo, ya existe una propiedad para recibir el estado por defecto que se denomina «trama». Este estado funciona como todos los estados de los equipos Lifedomus, se puede usar en el «What I See», los activadores o en el módulo lógico para explotación.

Malson Yeshin des equip	Propriétés :	
	trame	String
Labet: Equipement Equipemen		juipement énérique) (12)
Etat :		ni HTTP
Universel Ecoute HTTP		
⊘ ►		ni UDP
	111	>
Θ		var 💿 🔗

Puede eliminar este estado definido por defecto, cambiar el nombre o crear sus propios estados con la ayuda del botón «var».

Además se puede escribir un estado. Por defecto, los mensajes recibidos son de tipo texto (Cadena). Puede lanzar el mensaje en número seleccionando Doble como tipo.

Para modificar varios estados en HTTP, solo tiene que agregar los parámetros a la URL básica:

https://Dirección_IP_del_servidor_Lifedomus:8443/UniversalListen?message=Coucou&scenario=2

En este ejemplo, los estados «mensaje» y «escenario» recibirán respectivamente los valores de «Coucou» y «2».



4 Conector UDP

El principio de UDP es enviar una trama al servidor Lifedomus sobre un puerto especificado en el conector.

Si el mensaje enviado es un texto, se asignará automáticamente a los estados denominados «trama». Si quiere diferenciarlo y utilizar otro «estado», hay que enviar sobre UDP un mensaje en JSON con el formato siguiente:

```
"trame":"datatrame",
"testVar"="27"
```

}

Aquí, el mensaje «datatrame» será la retroalimentación del estado «trama» y 27 será la retroalimentación del estado «testVar».

Puede crearlo en el módulo conector, solo hay un parámetro en este conector, el número de puerto sobre el que se envían los datos al servidor Lifedomus.

5 Ejemplo: Iniciar un escenario sobre la detección de movimiento por la cámara

Este ejemplo muestra cómo iniciar la grabación de una cámara durante la detección de un movimiento entre las 9 h y las 18 h, en esta cámara, y encender fácilmente una lámpara durante 30 segundos fuera de estas horas.

Utilizaremos una cámara Axis (modelo M5014) para enviar una notificación HTTP al detectarse un movimiento.

El servidor captará este evento con el módulo de escucha y, si la hora de detección está comprendida entre las 9 h y las 18 h, grabaremos el flujo de la cámara en Lifedomus; de lo contrario, fuera de esta franja horaria, encenderemos una lámpara durante 30 segundos.

ATENCIÓN: la grabación del flujo de las cámaras presentada en este documento es un módulo opcional que no se suministra por defecto en los servidores Lifedomus. Si está interesado, no dude en contactarnos.

5.1 Configuración de la cámara Axis

La configuración se realiza desde la interfaz WEB de administración de la cámara. Accedemos a la pestaña «Eventos» y realizamos en orden:

- Configuración de la detección de movimiento
- Configuración del «Event Server» (Servidor Lifedomus)
- Configuración del evento (notificación a enviar).





- Basic Setup
- Video & Audio
- Live View Config
- PTZ
- Applications
- Events
 Instructions
 Event Servers
 Event Types
 Motion Detection
 Audio Detection
- Recordings
- System Options

About

5.1.1 Detección de movimiento

Haga clic en la pestaña «Motion Detection» (Detección de movimiento).

La detección de movimiento por la cámara Axis es de hecho un cálculo de la diferencia entre la imagen actual y una imagen que configuraremos. Para definirla, haga clic en el botón «Add Window» (Agregar ventana) de la parte superior derecha de la ventana.

	V
Motion Detection	
Add Window	
Save	
View All Windows	
○ View Selected Window	



Aparece una ventana, es la zona en la que quiere detectar un movimiento. En nuestro caso, la pondremos sobre toda la cámara.



A continuación configuraremos el nivel de detección sobre esta imagen:



© Copyright Delta Dore. El contenido de este documento no puede ser utilizado, reproducido o difundido sin la autorización previa escrita de Delta Dore.



5.1.2 Configuración del Event Server

Ahora declararemos el servidor Lifedomus para que la cámara Axis pueda enviarle una notificación.

Acceda a la pestaña Event Server (Servidor de eventos) y haga clic en «Add http...» (Agregar http...).

Aparecerá una ventana emergente en la que debemos indicar la URL:

Event Configuration/Event	ent Server Setup - AXIS M5014 Network (Camera - Google Chrome	
192.168.1.25/operator/servers_set.shtml?doAction=update&serverID=0&serverProtocol=HTTP			
Cette page est en anglais - Voulez-vous la t Traduire Non Options - ×			
Event Server Setup			
HTTP Server			
Name:	Lifedomus Berver		
URL:	http://192.168.1.47:8080/Universa		
User name:		Password:	
Proxy address:		Proxy port:	
Proxy user name:		Proxy password:	
Test			
Test the connection to	the specified HTTP server		Test
	UK Cancel		

La URL es: http://Dirección_IP_del_servidor_Lifedomus:8080/UniversalListen

Nota: Axis no acepta HTTPS para el servidor, por lo que utilizamos el puerto no protegido del servidor Lifedomus, el 8080.

Nota: el botón «Test» (Prueba) no funciona puesto que intenta cargar un flujo que no es el propósito del servidor Lifedomus cuando está en escucha.

5.1.3 Configuración del evento

Ahora configuraremos el evento a enviar cuando la cámara detecta un movimiento.

Para ello, haga clic en la pestaña «Event Type» (Tipo de evento) y en el botón «Add Triggered» (Agregar activado).

Aparece una ventana emergente para configurar el evento.

Módulo universal de escucha 31/01/2018 Versión 1.1



Event Configuration/Triggered Event T	ype Setup - AXIS M5014 Network Camera - Google Chro	x		
192.168.1.25/operator/eventTypes_trigger.shtml?doAction=update&eventNr=0×tamp=1376990700855				
Cette page est en anglais	✓ Voulez-vous la trad Traduire Non Options	×		
Triggered Event Type Setup				
General				
Name:	On Move			
Priority:	Normal 💌			
Set min time interval between triggers:	00:00:00 (max 23:59:59)			
Respond to Trigger				
Always				
Only during time frame	🗹 Sun 🗹 Mon 🗹 Tue 🗹 Wed 🗹 Thu 🗹 Fri 🗹 Sat			
	Start time: 00:00 Duration: 24:00 (max 168:00 hours)			
Never (event type disabled)				
Triggered by				
Motion detection 🖵				
In window:	[0] DefaultWindow 💌 when motion detection starts 💌			
When Triggered				
Save stream				
Send email notification				
Send HTTP notification				
Send to:	Send to: Lifedomus Server 💌			
Custom parameters:				
Message:	MouvementOn			
Send TCP notification				
Go to PTZ preset				
	OK Cancel	-		

Seleccione «Motion detection» (Detección de movimiento) en la sección «Triggered By…» (Activado por) y la ventana que ha creado más arriba «[0] Default Windows» (Ventana predeterminada [0]).

Deje «starts» para enviar la notificación sólo en la detección.

Active «Send HTTP notification» (Enviar notificación HTTP) en la sección «When Trigerred...» (Cuando se activa...).

Seleccione «Lifedomus Server» (Servidor Lifedomus) y transmita el mensaje que desea (en este ejemplo usaremos «MouvementOn»). Este mensaje es el que deberá interpretar posteriormente en Lifedomus.



5.2 Configuración Lifedomus

Como se ha visto antes en la documentación, cree un conector «Universal Escucha HTTP», así como un equipo «Universal Listen».

En este equipo, puede modificar el nombre del estado «trama» por «Mensaje» que corresponde al parámetro reenviado por la cámara Axis:

Send HTTP notification			1
Send to:	Lifedomus Server 💌		
Custom parameters:			
Message:	MouvementOn		

			۲
Malson YESNON GES EQNI	Propriétés :		
	VAR Message	String	×
Salon Label : Volet roulant (2) HDTV Télévisio	ne de bains N		
Description :			
Etat : Salon	Cuisine (4)		
Universel Ecoute HTTP			

Guarde.

Ahora puede crear un widget en Design Studio y seleccionar el estado «Mensaje» en el «What I See».

Aparecerá el texto «MouvementOn» si pasa por delante de la cámara.



Ahora configuraremos un autómata para poder encender la lámpara o grabar el flujo de la cámara según la hora en la que se haya desencadenado el evento.



Si la hora está comprendida entre las 9 h y las 18 h, se inicia el escenario «Escenario Grabación» (grabación de la cámara explicada a continuación en la sección «Definición del escenario»); en caso contrario, se enciende la luz y se apaga 30 segundos después.

El activador del autómata es: cada vez que el estado Mensaje = MouvementOn.





Nota: el autómata está en modo «Reinician» para que la lámpara permanezca encendida si hay varias activaciones. En este caso, durante una nueva activación, se anula la espera de 30 segundos y se enciende la lámpara, y se realiza una nueva espera de 30 segundos antes de apagarla.

Definición del escenario:

La grabación del flujo de la cámara se realiza en los escenarios haciendo clic en el botón «+» en el lado de la cámara que quiere grabar.



Solo hay una acción posible. Encontrará la definición de los parámetros en la documentación del módulo de grabación de las cámaras. En este ejemplo, indicaremos la duración del vídeo.

Por tanto, la duración de la grabación se ajusta en 30 segundos.

Como estamos en modo «Reinician» al nivel del autómata, y para evitar grabar en cada movimiento detectado, estableceremos el escenario en modo «Normal» para que no se inicie si ya se está ejecutando. Para que el escenario dure eficazmente el tiempo de grabación, agregaremos una acción 30 segundos después de su inicio para bloquearlo.



Scénario : Scénario Enregistrement Lancer le scénario 🕨			
00:00:00 00:00:05 00:00:10 00:00:15 00:00:20 00:00:25 00:00	0:30 00:00:35 00:00:40 00:00:45 00:00:50 00:00:55 00:01:00		
Axis Showroom Enregistrement [storage_folder = \\192.168.1.58\enreg_cams, storage_username = mobotix, storage_password = ***, storage_size = 10000, t			
cam_record			
	00:00:30		