

Lifedomus Lifedomus – 2N

06/12/2018





Índice

1	Intro	oducción	. 3
	1.1	Los porteros 2N	.3
	1.2	Limitaciones	.3
2	Cor	nfiguración	. 4
	2.1	Portero	. 4
	2.1.	1 Configuración de la llamada	. 4
	2.1.2	2 Parámetros SIP	. 5
	2.2	Lifedomus	.6
	2.3	Interacción con la domótica	. 6
	2.4	Control de la cerradura	.7



1 Introducción

1.1 Los porteros 2N

Todos los porteros de la gama 2N se gestionan en SIP por Lifedomus.

1.2 Limitaciones

La llamada se recibirá en la aplicación Lifedomus, si está iniciada y en primer plano.

Si se desea poder controlar la cerradura desde 2N, es necesario crear un conector universal http. (ATENCIÓN esto requiere la opción de software "Pack conectividad avanzada")

Además, el acceso a la API HTTP de 2N requiere la compra de una licencia de 2N.



2 Configuración

2.1 Portero

2.1.1 Configuración de la llamada

Hay un elemento para configurar en el menú del portero, es la llamada a Lifedomus.

Para ello, ir al menú "Directorio" y al submenú "Usuarios".

Crear el "Usuario 1" a través del botón "Añadir".

La información "Nombre" y "Correo electrónico" no es obligatoria.

Se puede completar cada "Número" con todos los iPhone o Android de los clientes.

El campo "Número de teléfono" se debe rellenar con "sip:lifedomus@IP_DEL_SMARTPHONE".

ATENCIÓN, si se introducen varios "Número", hay que marcar "Llamada paralela al siguiente número".

						2N IF	P Verso	CZ	EN D	E FR IT ES	RU	Logout
€	Directory	1	« < 1 2	3 4	5	6	78	9	10 >	»	Search	Q
.lı						Remov	ve User	Rem	nove			
Ð	Users	>	User Basic I	Informatio	on ~]
×*	Time Profiles						Name					
	Holidays						E-Mail					
**					Vi	rtual N	umber					
			User Phone Number 1	e Number	°S ➤ PI	hone N Time	umber Profile	sip:li	<u>fedomu</u> usedl	<u>s</u> @192.168.1		
				1	2N® II	P Eye A	ddress					
			P	arallel call t	o follo	wing n	umber	~				
			Number 2									
					P	hone N	umber	sip:li	fedomu	s@192.168.1		
						Time	Profile	[not	used]		Ŧ	
					าเดิม		ddrace					\frown
												Save



2.1.2 Parámetros SIP

Por defecto, el portero ya está configurado en modo SIP P2P.

Ir al menú "Servicios" y al submenú "Teléfono".

Recuperar la información "Número de teléfono (ID)", será útil en la configuración de Lifedomus.

\bigcirc		<u>(</u> 4	2N IP Verso CZ EN DE FR IT ES RU	Logout
$(\mathbf{ + })$	Services	\sim	SIP 1 SIP 2 Calls Audio Video 2N internal units	
_1	_		Intercom Identity ~	1
502	Phone	>	Display Name 2N IP Verso	
	Streaming		Phone Number (ID) 111	
	Onvif		Domain 192.168.1.1	
	E-Mail		Test Call	
	Automation		Authentication ~	1
	μττρ δρι		Use Authentication ID	

A continuación, ir a la pestaña "Llamadas" y pasar "Modo de recepción de llamadas (SIP 1)" a "Automático".

€	Services	*	SIP 1 SIP 2 Calls Audio Video 2N internal units	Logout
.lı	Phone	\ \	Incoming Calls ~	1
<u>.</u>	Phone	,	Call receving mode (SIP1) Automatic 🔹	
<u> </u>	Streaming		Call receving mode (SIP2) Always Busy	
	Onvif		Pick up in 0 [s]	
	E-Mail		L Outgoing Calls ~	1
	Automation		Ring Time Limit 32 [s]	



2.2 Lifedomus

En Config Studio, ir al menú "Multimedia" y crear un "Videófono" de tipo "Portero SIP tipo P2P".

En la dirección SIP del portero, introducir la dirección que depende del nombre "Número de teléfono (ID)" (ver en el capítulo anterior), aquí es "111@IP_DE_DOORBIRD".



Ahora, en todos los iPhone, iPad o dispositivos Android, si te diriges a la pestaña "Videófono", puedes comunicarte con el portero 2N.

ATENCIÓN: solo aquellos introducidos en los usuarios del portero (ver en el capítulo anterior) recibirán la llamada.

2.3 Interacción con la domótica

Se puede crear un escenario para que durante una llamada al portero se realicen acciones: por ejemplo, hacer parpadear las luces, reproducir música en SONOS, etc.

Para ello, es necesario que en el campo "Número de teléfono" de uno de los números en la configuración del portero, se llame a la IP del servidor Lifedomus y no a un dispositivo iOS/Android.

A continuación, en la configuración del videófono en CS, se puede seleccionar debajo de la dirección del portero un escenario ya creado en el campo: "Acción al recibir una llamada".



2.4 Control de la cerradura

Si se desea poder controlar la cerradura desde 2N, es necesario crear un conector universal http. (ATENCIÓN esto requiere la opción de software "Pack conectividad avanzada")

Además, el acceso a la API HTTP de 2N requiere la compra de una licencia de 2N.

Para comprobar si se puede utilizar esta función, ir al menú "Servicios" y al submenú "API HTTP" y comprobar que "API E/S" esté habilitado:

\frown	E L.			2N IP Verso CZ E	N DE FR IT ES RU	Logout
$(\mathbf{ + })$	Services 🛠	Services Accou	Int 1 Accou	Int 2 Account 3 A	ccount 4 Account 5	
.11		HTTP API Ser	vices ~			1
Ω.	Phone	SERVICE	ENABLED	CONNECTION TYPE	AUTHENTICATION	
<u>к</u> , у	Streaming	System API	✓	Secure (TLS) •	Digest 🔹	
	Onvif	Switch API	✓	Secure (TLS) •	Digest 🔻]
	E-Mail	I/O API	~	Secure (TLS) •	Digest •]
	Automation	Audio API	~	Secure (TLS) •	Digest •	
	HTTP API >	Camera API	✓	Secure (TLS)	Digest •	
	User Sounds	Display API	✓	Secure (TLS) •	Digest •]
	Web Server	E-mail API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	
	Audio Test	Phone/Call API	✓	Secure (TLS) •	Digest •]
	SNMP	Logging API	✓	Secure (TLS)	Digest •]

Ir a la pestaña "Cuenta 1" y crear un perfil para proteger la API http:

	~			2N IP Verso	CZ EN DE FR	IT ES RU	Logout
€	Services 🚿	5	Services Account 1	Account 2 Account	t 3 Account 4	Account 5	
.h			 Account Enabled 				
502	Phone		- User Settinas ~				-
K K	Streaming		eser settings	User Name	lifedomus		
	Onvif			Password	••••		
	E-Mail		L User Privileges ~				1
	Automation		DESCRIPTION		MONITORING	(CONTROL
	HTTP API	>	System Access				
	User Sounds		Phone/Call Access				
	Web Server		I/O Access		\checkmark		~
	Audio Test		Switch Access				
	SNMP		Audio Access				
			- ·				



Crear un conector "Universal HTTP".

En los parámetros de este conector, rellenar los campos:

- IP o nombre de dominio: https://IP DU 2N/api/io
- Tipo de autentificación: DIGEST
- Nombre de usuario: nombre de usuario de "Cuenta 1"
- Contraseña: contraseña de "Cuenta 1"

		Ges	stion des con	necteurs			×
Pack AMPLI AUDIO VIDEO	•						
Pack VIDEO PROJECTEUR	•	2	Tudom (2)				6
Pack PLAYER MULTIMEDIA	►	G			Label : Universel HTTP		
∝ ^O Pack CONNECTIVITE	•						
	1 🔹		-≺≻ AUTO	(a) ℓ	Afficienza los consectors de	nn la invenal d'évènemente :	
Universel HTTP	1 +						
TCP/IP Universel	+		Universel HT	ΓP	IP ou nom de domaine https://19	12.168.1.92/api/io	
RS232 Universel	+				Type d'authentification		
RS-232 Bitwise RS232	+				Nom d'utilisateur	fodomun	•
Global Caché	+	0 🖻	≺≻ AUTO	🕀 🖉 i	Mot de passe	leuomus	
SSH Universel	+				Persistance des retours d'états après redé	**** marrage du serveur	
	•					Faux	•
_					Ū.		* ~

Guardar. El conector debería iniciarse.

Ahora, ir al menú "Equipo" y crear un equipo "Genérico" que se encuentra en las pestañas: Equipo > Universal > Equipo genérico.

Nombrar "Control de cerradura" y asignarle el conector 2N previamente creado.

Crear un control pulsando el botón + en la parte inferior de las propiedades y editarlo a través del icono del lápiz. Nombrarlo "Abrir", dejar el tipo ASCII y rellenar como orden: "/ctrl ?port=relay1&action=on"



Site Courant : Maison			×	6 6	÷	×
	Commande		~			
Equipements		Ouvrir		Variables		
	Typ	Type :			\odot	0 -
Chauffage/Climatisation		Commande :				
Eclairage et prises		/ctrl?port=relay1&action=or(
Motorisation						
Télécommande		Méthode : GET	►			
Traitement de l'air						
Universel		Ajout d'une en-tête				
Equipement (Génériq						
Ecoute universelle			+			
Traitement de l'eau						
Mesures						
	+		Đ	₾ ⊕	\oplus	₽. ✓

Ahora, ir al menú multimedia y configurar el videófono "2N".

En los parámetros, seleccionar el campo "Acción del servidor en lugar del control de puerta". En la ventana emergente, seleccionar la acción "Abrir" en el equipo "Control de cerradura" previamente creado.

Site Courant : Melson			enteres;
Caméras	+		
Chemins réseaux	Equipements	_ Paramétrage	×
	Eclairage et prises		
Valophone	Universel		
	Pilotage Gache		
Serveur MyMovies	Ouvrir		
	Protection		
	Consommation		
	Groupes d'équipements	•	
	Scénarios		
	Automates		
	Caméras		
	Visiophone	•	
		(2)	
	_		
	U		×

En la ventana emergente del portero en las aplicaciones iOS/Android, ahora el botón de la puerta debe controlar la cerradura de 2N.